

# HÄNGESESSEL – KOKON

*Für entspannte, sichere und magische Momente.*

Der Kokon dient der Entspannung, dem Spielen, Ausruhen und Vorlesen. Er ist kein Spielzeug und nicht geeignet für nächtliches Schlafen oder dauerhaftes Schaukeln ohne Aufsicht.

**Hinweis zu unserem Material:** Der Kokon ist aus 100 % Baumwolle gefertigt – einem natürlichen, atmungsaktiven und hautfreundlichen Material. Baumwolle ist jedoch im Gegensatz zu Kunstfasern **nicht elastisch** und kann Verdrehungen sowie erhöhte Zugkräfte nicht abfedern. Diese werden direkt auf das Gewebe übertragen und können zu punktuellen Schäden führen. Deshalb ist die korrekte Befestigung für dieses Produkt besonders wichtig.

## Wichtige Sicherheitsinformationen

---

- Das Produkt entspricht den Anforderungen der GPSR-Richtlinie (General Product Safety Regulation).
- Der Kokon ist kein Spielzeug und darf nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden.
- Immer unter Aufsicht nutzen – besonders bei kleineren Kindern.
- Mindestens 1 m Abstand zu Wänden und Möbeln einhalten.
- Weiche Unterlage empfohlen – z. B. Teppich oder Spielmatte unter dem Kokon.

## Zwingend erforderliche Befestigung

---

**Wichtig:** Für unseren Kokon bieten wir eine passende, geprüfte Deckenbefestigung an, die optional dazu bestellt werden kann. Wir empfehlen ausdrücklich, ausschließlich diese oder eine gleichwertige, zertifizierte Befestigung zu verwenden. Die Verwendung anderer, nicht geprüfter Befestigungen kann zu Materialschäden und Sicherheitsrisiken führen.

- **Drehbarer Deckenhaken zwingend erforderlich:** Es darf ausschließlich ein drehbarer Deckenhaken verwendet werden, der über eine eigene Schmierung oder eine

integrierte Gleitlagerung aus Kunststoff verfügt. So wird verhindert, dass unter Belastung Metall auf Metall reibt und sich der Baumwollstoff verdreht.

- **Drehwirbel zwingend erforderlich:** Ein Drehwirbel zwischen Haken und Kokon ist Pflicht. Er sorgt dafür, dass Drehbewegungen abgefangen werden, bevor sie den empfindlichen Baumwollstoff erreichen.
- Nur an tragfähigen Decken befestigen – geeignet sind z. B. Beton oder massive Holzbalken. **Nicht geeignet:** Gipskarton oder abgehängte Decken.
- Nur mit hochwertigen Dübeln montieren – im Zweifel einen Fachmann hinzuziehen.
- Keine Befestigung an ungeeigneten Orten wie Transporthaken, Lampen oder ähnlichen Gegenständen.
- Regelmäßig Stabilität und Befestigung kontrollieren.

### **Bitte unbedingt beachten:**

- **Keine zusätzlichen Federn oder federähnliche Elemente verwenden.** Diese erhöhen die Spannung und Materialbelastung erheblich und können den empfindlichen Baumwollstoff durch Reibung und erhöhte Zugkräfte nachhaltig beschädigen.
- **Den Baumwollstoff vor Verdrehung schützen.** Ohne geeigneten drehbaren Deckenhaken und Drehwirbel überträgt sich die Drehbewegung direkt auf den Stoff – das kann zu Materialschäden führen, die sich leicht vermeiden lassen.

## **Schaukeln & Drehen**

---

- Nur sanftes Schaukeln ist erlaubt.
- Wenn kein Drehhaken verwendet wird, darf das Kind nur vor- und zurückschaukeln.
- Drehen um die eigene Achse ist nur erlaubt, wenn der Kokon an einem geeigneten drehbaren Deckenhaken mit Drehwirbel befestigt ist.
- Unsachgemäßes Rotieren kann zu Materialverschleiß, verdrehten Gurten und Gefahren für das Kind führen.
- Kein wildes Schaukeln, Springen oder absichtliches Drehen – Sturz- und Verletzungsgefahr.

**! Wenn sich das Kind stark dreht oder stark schaukelt, sofort eingreifen !**

## **Maximale Belastung**

---

- Der Kokon ist bis **90 kg** belastbar – bitte nicht überschreiten.

- Geeignet für 1–2 Kinder im Alter von 3 bis 14 Jahren.

## Regelmäßige Kontrolle

---

- Haken, Drehwirbel, Aufhängung, Seile, Gurte, Nähte und Stoff alle paar Tage auf Abnutzung, Beschädigungen oder Lockerungen prüfen.
- Bei Abnutzung oder Lockerung – Nutzung sofort stoppen.
- Nutzung ausschließlich barfuß oder mit weichen Hausschuhen, um den Stoff zu schützen.

## Reinigung & Pflege

---

- Der Bezug des großen Sitzkissens ist abnehmbar und waschbar bis max. 30 °C im Schon- oder Feinwaschgang.
- Kokon: Handwäsche oder Schonwaschgang (max. 30 °C), flach hängend trocknen.
- Ausschließlich mildes Flüssigwaschmittel verwenden. **Nicht geeignet:** Bleichmittel, optische Aufheller, Enzyme, Weichspüler. *Achtung: Weichspüler schwächt Baumwollfasern und darf bei tragenden Textilien nicht verwendet werden.*
- Vor dem Waschen: Metallringe, Karabiner und Aufhängungen vollständig entfernen, alle Knoten lösen und den Kokon in ein großes Wäschenetz legen.
- Maximal 800 U/min schleudern – hohe Drehzahlen können Nähte und Material beschädigen.
- Nicht in den Trockner – Hitze schwächt die Faserstruktur nachhaltig.
- Lufttrocknung liegend oder locker hängend – direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
- Nach dem Waschen Stoff, Nähte und Aufhängung auf Beschädigungen prüfen, bevor der Kokon erneut belastet wird.

✨ *Wir wünschen euch ganz viele magische Momente, wilde Abenteuer und traumhafte Auszeiten in eurem kleinen Kokon-Versteck.* ✨